

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru

Отделители

FRIGOPOINT



Главная задача отделителя жидкости состоит в том, чтобы хладагент в компрессор попадал только в виде паров. Этот узел необходим не только во всех установках с затопленными испарителями, но и в установках, снабженных испарителями с перегревом, для предотвращения накопления хладагента в жидкой фазе на линии всасывания. Функция отделителя жидкости — разделения жидкой и паровой фаз хладагента. Таким образом, применение отделителя жидкости обеспечивает защиту от влажного хода компрессора и гидроудара, гарантирует механическую исправность компрессора и бесперебойную работу всей холодильной установки.

Маслоотделитель 2 1/8" FP-OS-12.0-218 K1, FRIGOPOINT



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 190мм

Высота 562 мм

Внутренний объём 12 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 2 1/8"x2 1/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1302-004
---------	----------

Базовая единица	шт
-----------------	----

Производитель	Frigopoint
---------------	------------

Назначение	для масла
------------	-----------

Объем	7,1-45 л
-------	----------

Присоединение	2 1/8
---------------	-------

Маслоотделитель 2 5/8" FP-OS-25-258 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 240 мм

Высота 680 мм

Внутренний объём 25 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 2 5/8"x2 5/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1302-013
---------	----------

Базовая единица	шт
-----------------	----

Производитель	Frigopoint
---------------	------------

Назначение	для масла
------------	-----------

Объем	7,1-45 л
-------	----------

Присоединение	свыше 2 1/8
---------------	-------------

Маслоотделитель 2 5/8" FP-OS-45-258 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 325 мм
Высота 655 мм
Внутренний объём 45 л
Присоединительные раз-ры (вход/выход) 2 5/8"x2 5/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1302-015
Базовая единица	шт
Производитель	Frigopoint
Назначение	для масла
Объем	7,1-45 л
Присоединие	свыше 2 1/8

Отделитель жидкости 1 5/8" FP-AS-7,0-158, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр 159 мм
Высота 440 мм
Вход/выход 1 5/8
Объем 7 л

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1303-037
Базовая единица	шт
Производитель	Frigopoint
Назначение	для фреона
Объем	3,6-7 л
Присоединие	1 5/8

Отделитель жидкости 1/2" FP-AS-2,0-012, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр 102 мм
Высота 326 мм
Вход/выход 1/2
Объем 2 л

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1303-005
Базовая единица	шт
Производитель	Frigopoint
Назначение	для фреона
Объем	0,7-3,5 л
Присоединение	1/2

Масляный ресивер FP-OR-16 (16л.) K1, FRIGOPOINT



ОПИСАНИЕ

Объем 16 л
Диаметр 190 мм
Высота 658 мм
Вход/выход - резьба 1" / резьба 1"
Порт пред. клапана +

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1305-002
Базовая единица	шт
Производитель	Frigopoint
Назначение	для масла
Объем	7,1-45 л
Присоединение	5/8

Маслоотделитель 1 1/8" FP-OS-5,0-118 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 1 1/2

Высота 443 мм

Внутренний объем 5 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 1 1/8"x1 1/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-007

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для масла

Объем 3,6-7 л

Присоединение 1 1/8

Отделитель жидкости 3/4" FP-AS-2,0-034, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр 102 мм

Высота 526 мм

Вход/выход 3/4

Объем 2 л

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-040

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 3/4

Маслоотделитель 2 1/8" FP-OS-45-218 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 325 мм

Высота 655 мм

Внутренний объём 45 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 2 1/8"x2 1/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-014

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для масла

Объем 7,1-45 л

Присоединение 2 1/8

Маслоотделитель 1/2 FP-OS-2,0-012, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 102мм

Высота 326 мм

Внутренний объём 2 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 1/2"x1/2"

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-006

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для масла

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 1/2

Маслоотделитель 5/8" FP-OS-2,0-058 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 102мм

Высота 326 мм

Внутренний объем 2 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 5/8"x5/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1302-003
---------	----------

Базовая единица	шт
-----------------	----

Производитель	Frigopoint
---------------	------------

Назначение	для масла
------------	-----------

Объем	0,7-3,5 л
-------	-----------

Присоединение	5/8
---------------	-----

Отделитель жидкости 5/8" FP-AS-2,0-058, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр 102 мм

Высота 326 мм

Вход/выход 5/8

Объем 2 л

Технические характеристики и комплектация

Артикул	1303-041
---------	----------

Базовая единица	шт
-----------------	----

Производитель	Frigopoint
---------------	------------

Назначение	для фреона
------------	------------

Объем	0,7-3,5 л
-------	-----------

Присоединение	5/8
---------------	-----

Маслоотделитель 1 1/8" FP-OS-3,5-118 K1, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр наружный, дюйм (мм) 102мм

Высота 526 мм

Внутренний объем 3,5 л

Присоединительные раз-ры (вход/выход) 1 1/8"x1 1/8"

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1302-001

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для масла

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 1 1/8

Отделитель жидкости 3/4" FP-AS-3,5-034, Frigopoint



ОПИСАНИЕ

Диаметр 102 мм

Высота 526 мм

Вход/выход 3/4

Объем 3,5 л

Технические характеристики и комплектация

Артикул 1303-039

Базовая единица шт

Производитель Frigopoint

Назначение для фреона

Объем 0,7-3,5 л

Присоединение 3/4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || hnf@nt-rt.ru