

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || [hnf@nt-rt.ru](mailto:hnf@nt-rt.ru)

# Расходные материалы Китай



## Трубка капиллярная CTN-150 1/8x150см с депрессором



### ОПИСАНИЕ

используются для подключения манометров и реле давления к различным компонентам холодильной системы.

### Технические характеристики и комплектация

Артикул 1003-014

Базовая единица шт

Производитель Китай

Вид бухты

## Медные фитинги



Заглушка 1 1/8"



Тройник 5/8"x5/8"x1 1/8"



Тройник 4 1/8"



Муфта 1 5/8"



Тройник 2 5/8"x1 5/8"x2 5/8"



Маслоподъемная петля 1 5/8"



Тройник 5/8"x5/8"x3/4"



Тройник 5/8"x3/4"x5/8"



Переходник 3 5/8"x3 1/8"



Угол 4 1/8" (большой радиус)



Тройник 3 5/8"



Тройник пайка 42 мм.



Муфта-переход пайка 64x76 мм.



Муфта пайка 15 мм.



Заглушка 1 3/8"



Угол 1/2" (большой радиус)




Маслоподъемная петля 5/8"



Тройник 1 1/8"x1 1/8"x1 3/8"



Муфта пайка 22 мм.



Маслоподъемная петля 2 1/8"



Заглушка 5/8"



Тройник пайка 18 мм.



Гайка 1/2" NS4/12



Переходник 3 5/8"x 2 5/8"



Тройник 3/4"x3/4"x1 1/8"



Гайка 3/4" NS4/18



Переходник 1 5/8"x1 1/8"



Переходник 4 1/8"x3 5/8"



Тройник пайка 35 мм.



Штуцер 3/8"x1/2" SAE RU



Переходник 3 5/8"x1 5/8"



Угол двухрастр. 90' пайка 10 мм.



Муфта 5/8"



Угол 3 5/8" 45 гр



Тройник 2 5/8"



Штуцер 3/8"x3/8" SAE U2-6



Угол двухрастр. 45' пайка 22 мм.



Тройник пайка 15 мм.



Маслоподъемная петля 1/2"



Тройник 1 1/8"



Угол 7/8"



Переходник 5/8"x3/8"



Муфта пайка 35 мм.



Угол 3 5/8" (большой радиус)



Муфта-переход пайка 54x64 мм.



Тройник 1 3/8"



Переходник 1 1/8"x1"



Переходник 2 1/8"x1 1/8"



Угол двухрастр. 45' пайка 28 мм.



Угол 2 5/8"



Муфта-переход пайка 22x12 мм.



Муфта 1/2"



Переходник 4 1/8"x1 5/8"



Угол двухрастр. 45' пайка 42 мм.



Штуцер 1/2"x1/2" SAE U2-8



Переходник 3 5/8"x 2 1/8"



Маслоподъемная петля 1 1/8"



Угол 1 3/8" 45 гр



Муфта-переход пайка 28x15 мм.



Переходник 4 1/8"x3 1/8"



Переходник 3 1/8"x1 5/8"



Тройник 7/8"x7/8"x1 1/8"



Муфта 3/4"



Переходник 1/2"x3/8"



Тройник пайка 89 мм.



Угол 3 1/8"



Переходник 3/8"x1/4"





Штуцер 1/2"x3/4" SAE RU



Угол 4 1/8" 45 гр



Муфта-переход пайка  
22x35 мм.



Муфта 2 1/8"



Угол 3/4"



Переходник 1 5/8"x3/4"



Тройник 1/4"



Угол 5/8"



Угол 3 1/8" (большой  
радиус)



Муфта-переход пайка  
42x64 мм.



Муфта-переход пайка  
28x35 мм.



Тройник пайка 76 мм.



Переходник 3 5/8"x1 3/8"



Переходник 4 1/8"x2 1/8"



Переходник 3/4"x1/2"



Переходник 2 5/8"x7/8"



Муфта 3/8"



Заглушка 1 5/8"



Тройник 3/8"x3/8"x5/8"



Муфта-переход пайка  
28x12 мм.



Тройник 3/4"



Угол 1 5/8" 45 гр



Тройник 3 1/8"



Переходник 2 1/8"x3/4"



Тройник пайка 64 мм.



Муфта-переход пайка  
15x22 мм.



Муфта-переход пайка  
18x22 мм.



Переходник 2 1/8"x7/8"



Муфта-переход пайка  
12x15 мм.



Тройник 7/8"



Угол двухрастр. 90° пайка  
89 мм.



Переходник 4 1/8"x2 5/8"



Муфта пайка 18 мм.



Угол 2 1/8"



Угол 1/2"



Муфта пайка 42 мм.



Угол двухрастр. 90° пайка  
35 мм.



Переходник 1 1/8"x7/8"



Переходник 7/8"x1/2"



Угол 1 5/8"



Муфта-переход пайка  
35x54 мм.



Штуцер 1/4"x3/8" SAE RU



Угол 3 1/8" 45 гр



Переходник 1 5/8"x5/8"



Угол 7/8" 45 гр



Переходник 5/8"x1/2"



Муфта пайка 12 мм.



Угол двухрастр. 90' пайка 64 мм.



Заглушка 3/4"



Тройник 1 5/8"



Переходник 3/4"x3/8"



Переходник 3/4"x5/8"



Муфта-переход пайка 76x54 мм.



Гайка 3/8" NS4/10



Тройник 5/8"



Переходник 1 3/8"x3/4"



Угол 1 1/8"



Угол 4 1/8"



Муфта-переход пайка 76x89 мм.



Тройник пайка 10 мм.



Тройник 2 1/8"



Угол 3/4" 45 гр



Угол 2 5/8" 45 гр



Маслоподъемная петля 3/4"



Переходник 7/8"x3/4"



Тройник 1 1/8"x1 1/8"x1 1/8"x1 5/8"



Угол двухрастр. 45' пайка 54 мм.



Тройник 3/8"



Муфта 3 5/8"



Переходник 1 "x7/8"



Муфта пайка 54 мм.



Муфта-переход пайка 42x54 мм.



Тройник пайка 22 мм.



Переходник 1 1/8"x3/4"



Заглушка пайка 35 мм.



Переходник 1 3/8"x7/8"



Угол 1 1/8" (большой радиус)



Переходник 3 1/8"x2 1/8"



Угол двухрастр. 90' пайка 54 мм.



Штуцер 3/8"x5/8" SAE RU



Переходник 2 5/8"x1 5/8"



Переходник 2 5/8"x2 1/8"



Заглушка 2 5/8"



Муфта-переход пайка 15x18 мм.



Заглушка 3 5/8"



Муфта-переход пайка



Муфта пайка 10 мм.



Гайка 1/4" NS4/6

10x12 мм.



Переходник 2 5/8"x1 1/8"



Муфта-переход пайка  
18x10 мм.



Переходник 2 1/8"x1 3/8"



Угол двухрастр. 90' пайка  
12 мм.



Муфта-переход пайка  
35x18 мм.



Угол 1 3/8"



Гайка 7/8" NS4/14



Муфта-переход пайка  
10x15 мм.



Муфта 3 1/8"



Переходник 1 "x3/4"



Муфта-переход пайка  
22x28 мм.



Заглушка пайка 28 мм.



Муфта пайка 28 мм.



Гайка 5/8" NS4/16



Муфта 1 3/8"



Муфта-переход пайка  
28x42 мм.



Переходник 3 1/8"x2 5/8"



Муфта-переход пайка  
22x54 мм.



Угол 3/4" (большой  
радиус)



Переходник 1 3/8"x5/8"



Муфта-переход пайка  
28x54 мм.



Заглушка 2 1/8"



Тройник пайка 54 мм.



Штуцер 5/8"x5/8" U2-10



Муфта пайка 89 мм.



Переходник 7/8"x3/8"



Тройник пайка 6 мм.



Угол 3/8"



Переходник 2 1/8"x1 5/8"



Угол двухрастр. 90' пайка  
15 мм.



Заглушка 3 1/8"



Муфта-переход пайка  
35x42 мм.



Муфта пайка 64 мм.



Переходник 1 3/8"x1 1/8"



Тройник 1/2"



Переходник 2 5/8"x1 3/8"



Переходник 1 1/8"x1/2"



Угол 2 1/8" 45 гр



Заглушка пайка 42 мм.



Угол 1 3/8" (большой  
радиус)



Переходник 1 5/8"x7/8"



Тройник пайка 28 мм.

Угол 2 1/8" (большой радиус)



Муфта 7/8"

Заглушка пайка 89 мм.



Угол 1/4"

Заглушка пайка 76 мм.



Тройник пайка 12 мм.



Муфта-переход пайка 22x42 мм.



Муфта-переход пайка 35x64 мм.



Переходник 1 "x1 5/8"



Тройник 1"



Переходник 7/8"x5/8"



Угол двухрастр. 90' пайка 76 мм.



Переходник 1 1/8"x5/8"



Муфта пайка 76 мм.



Переходник 1 5/8"x1 3/8"



Муфта 2 5/8"

## Трубы



Труба медная 22x1мм (25м)



Труба медная 15x1мм (25м)



Труба алюм в изол 1/4+3/8 (1 мм) (20 м)

## Хладагенты



R-600a Frzn (0,420кг) баллонами



R-507A Frzn (11.3) баллонами



**R-141b Solkane (250,0 кг)**



**R-417A, кг**



**R-402B (12,2) баллонами**



**R-417A Ref (11,3 кг) баллон однораз**



**R-407c Frzn (11.3) баллонами**



**R-404a Frzn (10.9) баллонами**



**R-600a (0,420кг) баллонами**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

<http://holodon.nt-rt.ru> || [hnf@nt-rt.ru](mailto:hnf@nt-rt.ru)